

c-Go //

24V/6A

24V/8A

24V/10A

24V/12A

LiFePO4 Acculader

NL

Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1. Productbeschrijving.....	2
2. Veiligheidsvoorschriften.....	3
3. Snel start gids	4
4. Uitgebreide handleiding	4
5. Probleemoplossing.....	6
6. Specificaties.....	8

1. Productbeschrijving

De **c-Go II** 24V acculader serie is speciaal ontwikkeld voor het vol automatisch laden van 24V Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) accu's. De acculader bevat de laatste stand van de techniek waarbij een microcontroller zorgt voor het optimaal en veilig laden van de accu's. Daarvoor is het wel belangrijk dat U de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding leest en toepast.



De acculader bestaat uit:

1. Een hoge kwaliteit kunststof behuizing.
2. De batterij kabel met XLR connector voor aansluiting op de accu of een applicatie waarin de accu is geïntegreerd.
3. Een netspanningskabel voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
4. Drie gekleurde LED's (licht gevende diodes) voor indicatie van de bedrijfstoestand.

De acculader werkt volautomatisch en hoeft niet te worden ingesteld.

Symbolen:

	Beslist de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.
	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Alleen binnen gebruiken.
	Niet in een vochtige omgeving of in de regen gebruiken.
	De acculader en accu's niet met het huisvuil meegeven. Deze dienen om milieutechnische redenen en volgens de plaatselijk geldende regels zorgvuldig afgevoerd te worden.
	De acculader is een klasse II apparaat (dubbel geïsoleerd)
	De acculader voldoet aan de in Europa geldende CE eisen.

2. Veiligheidsvoorschriften

- Deze acculader mag alleen worden gebruikt voor het laden van 24V/25.6V Lithium-ijzer-fosfaat (LiFePO4) accu's en mag niet gebruikt worden om loodzwavelzuur (nat/gel/AGM) accu's te laden
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht mogen reiniging en het onderhoud niet door kinderen worden uitgevoerd.
- De acculader nooit in een zeer vochtige of natte omgeving gebruiken (bijvoorbeeld buitenshuis), er vloeistoffen over laten lopen of onderdompelen in water.
- Neem de acculader nooit in gebruik indien de kabels beschadigd zijn, de behuizing geopend is, of de behuizing zodanig is beschadigd dat interne delen toegankelijk worden.
- Als het net snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de service organisatie of gekwalificeerde personen, om gevaarlijke situaties te vermijden. Indien de acculader defect is probeer deze dan niet zelf te repareren.
- Zorg ervoor dat de acculader stabiel staat of hangt.
- Houdt minimaal 10 cm ruimte om de acculader heen vrij om de warmte die tijdens het gebruik ontstaat af te kunnen voeren.
- De acculader is geschikt voor de in Europa gebruikelijke 220-240V/50Hz netspanning. Het gebruiken op plaatsten waar andere netspanningen gelden kan de acculader beschadigen of onveilig maken. Raadpleeg bij twijfel Uw leverancier.
- Laad uitsluitend de gespecificeerde typen accu's en laad geen niet oplaadbare batterijen.
- Zorg bij het laden voor voldoende ventilatie. Met name rondom de accu's. Tijdens het laden kan een kleine hoeveelheid explosief gas uit de batterijen vrijkomen.

Bij onvoldoende ventilatie zou dit in combinatie met open vuur en vonken tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

- De accu **nooit** aansluiten of afkoppelen terwijl de acculader op de netspanning is aangesloten. Dit i.v.m. gevaar voor vonkvorming. Voor het aansluiten of afkoppelen van een accu altijd de netstekker uit de wandcontactdoos halen.
- Accu's zijn in staat in korte tijd veel energie te leveren. Voorkom daarom dat er op welke wijze dan ook een kortsluiting kan ontstaan, door bijvoorbeeld over de kabel te lopen of de kabel en aansluitconnector door onjuist gebruik te beschadigen.
- Kort de lengte van de laadkabel niet in.

3. Snel start gids

De acculader is zeer eenvoudig in het gebruik:

1. Sluit de acculader kabel aan op de accu die geladen moet worden.
2. Verbind de acculader met het elektriciteitsnet. De oranje LED met markering  gaat branden.
3. De groene LED met markering  gaat knipperen en de lading begint.
4. Zolang de groen LED met markering  knippert en de accu niet direct gebruikt hoeft te worden is het sterk af te raden de lading te onderbreken. Onderbroken ladingen kunnen de levensduur van de accu's verkorten.
5. Indien de accu volledig geladen is zal de groene LED met markering  continu gaan branden. De accu kan nu gebruikt worden. Als hij niet direct gebruikt gaat worden is het beter om de acculader aangesloten te laten. De acculader zal de accu dan optimaal in geladen conditie houden.
6. Als er een probleem is zal de acculader dit melden door de rode LED  te laten knipperen. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "probleem oplossing".

4. Uitgebreide handleiding

Opstelling:


De acculader is niet geschikt voor buiten gebruik. Plaats de acculader op een stabiele plaats. Houdt minimaal 10cm ruimte om het apparaat heen om ervoor te zorgen dat de acculader niet te warm wordt. Tijdens het laden kan de acculader handwarm worden. Dit is normaal. De 10A en 12A versie is voorzien van een ingebouwde ventilator die automatisch gaat werken zodra de interne temperatuur van de acculader oploopt.

Voor alle versies geldt dat het laadvermogen wordt gereduceerd als de interne temperatuur te hoog wordt door onvoldoende koeling of een te hoge omgevingstemperatuur. Het gehele laadproces kan dan langer kan gaan duren. Plaats de acculader daarom ook niet in de volle zon om extra opwarming te voorkomen.

Aansluit voorwaarden:

De acculader is voorzien van een EU stekker voor aansluiting op een 220-240V/50Hz elektriciteitsnet. Standaard wordt de acculader geleverd met een XLR connector waarmee de acculader met de op te laden accu wordt verbonden.

XLR (male) connector voorzijde:



Pin 1 en 2 zijn respectievelijk de plus en de min.

Pin 3 is het "niet rijden" signaal voor bijvoorbeeld een scooter.

Het is mogelijk dat Uw leverancier een andere aansluitwijze hanteert en heeft meegeleverd. Raadpleeg in dit geval de betreffende leverancier voor meer informatie.

Het is belangrijk, dat de plus en de min goed aangesloten worden, omdat de lader geen ompoolbeveiliging heeft.

In bedrijf stellen:

Sluit de acculader aan op de XLR contra-connector in het voertuig of apparaat waar de accu is ingebouwd, of zoals is voorgeschreven door Uw leverancier indien er geen XLR connector aanwezig is.

Sluit de acculader aan op het elektriciteitsnet. De oranje LED met markering  gaat branden.

De lading zal starten. De groene LED met markering  gaat knipperen. Ook kan er een lichte "klik" vanuit de acculader gehoord worden. Dit is normaal.

Einde lading:

Zodra de acculader vastgesteld heeft dat de accu vol is zal de groene LED met markering  continu gaan branden. Na losnemen van de netstekker, mag de accu nu afgekoppeld en gebruikt worden.

Wordt de geladen accu niet direct gebruikt dan is het aan te bevelen de acculader aangesloten te houden. De acculader houdt de accu dan in optimaal geladen toestand.

Overzicht LED indicaties:

Oranje LED 	Betekenis:
Uit	1: De acculader is niet aangesloten op de netspanning. 2: De acculader is defect
Aan	De acculader is aangesloten op de netspanning.

Groene LED 		Betekenis:
Uit		1: De acculader is niet aangesloten op de netspanning. 2: De acculader is aangesloten op de netspanning en er is geen accu aangesloten.
Knipperend		De accu wordt geladen.
Aan		De accu is volgeladen

Rode LED 		Betekenis:
Uit		Geen probleem.
Knipperend		Er is een probleem opgetreden. Zie hoofdstuk "Probleemoplossing"

Gebruikers tips:

- Voorkom dat de accu's te ver ontladen worden. De accu levensduur wordt op deze manier aanzienlijk verkort. Komt het toch voor dat een accu zeer diep ontladen is, laad deze dan zo spoedig mogelijk weer op.
- Laat de acculader een eenmaal gestarte lading altijd volledig afmaken. Vermijd kleine "tussen ladingen".
- Wordt de accu gedurende langere tijd niet gebruikt, bijvoorbeeld gedurende de wintermaanden, sluit dan eenmaal per maand de acculader aan om de accu weer bij te laden. Door zelfontlading van de accu en het rust verbruik van diverse op de accu aangesloten gebruikers, wordt deze langzaam ontladen. Het is ook mogelijk (en zelfs beter) de lader continue aan de accu en het elektriciteitsnet aangesloten te laten.
- Laad de accu's niet bij temperaturen beneden de 0°C. Transporteer de accu en de acculader eerst naar een plaats waar de temperatuur hoger is en start dan de lading.
- Zorg ervoor dat met name de ventilatie openingen van de acculader schoon en vrij van stofophoping zijn. Blaas overtollig stof weg en maak de acculader eventueel schoon met een iets vochtig gemaakte doek.

5. Probleemoplossing

Indien er een probleem optreedt of er is een vermoeden dat de acculader niet correct functioneert, stel dan eerst vast welke LED's er op de acculader branden. Raadpleeg vervolgens onderstaande tabellen om de diagnose te stellen.

Tabel 1: Fout diagnose

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing(en)
Er branden geen LED's	1. Geen netspanning. 2. Acculader of netspanningskabel defect	Controleer of er netspanning aanwezig is. Raadpleeg Uw leverancier.
Netspanning en accu verbonden, oranje LED  brandt, maar de groene LED  blijft uit. Begint niet met laden.	1. De accu is vol (spanning te hoog) 2. Slechte verbinding bij de XLR connector van de scooter 3. Zekering defect bij de accu's 4. Verkeerde polariteit	Ontlaad de accu (door een stukje met de scooter of het middel te rijden) en probeer het opnieuw. Raadpleeg de leverancier van de scooter of het middel. Raadpleeg de leverancier van de scooter of het middel. Controleer de +/- polariteit
Netspanning en accu verbonden, oranje LED  brandt, groene LED  knippert onregelmatig en een klikkend geluid (van het relais) is te horen.	1. Slechte verbinding bij de XLR connector van de scooter 2. Probleem met de accu	Raadpleeg de leverancier van de scooter of het middel. Raadpleeg de leverancier van de scooter of het middel.
Rode LED  knippert (½ seconde aan, ½ seconde uit, gevolgd door 1 seconde pauze).	Zie tabel 2: foutcodes	Tel het aantal malen dat de LED's knipperen tussen de pauzes en raadpleeg tabel 2

Tabel 2: Foutcodes

Foutcode(s) / LED knipperpatroon	Omschrijving	Mogelijke oorzaak & oplossing(en)
1 	Intern acculader probleem.	Herstart acculader. Indien probleem zich herhaalt, raadpleeg uw leverancier.
2 	Temperatuur te laag.	Verplaats naar warmere ruimte en start de lading opnieuw.
4 	Temperatuur te hoog.	Laat de acculader 15 minuten afkoelen en start de lading opnieuw. Indien het probleem zich herhaalt, raadpleeg uw leverancier.
5 	Teveel Ampere Uur geladen.	1. Een te grote accu aangesloten. 2. Defecte accu. Raadpleeg uw leverancier.
6 	Stroom te hoog.	Mogelijk kortsluiting in de accukabel. Raadpleeg uw leverancier.
7 		

8 	Spanning stijgt onvoldoende.	Accu mogelijk defect. Raadpleeg uw leverancier.
10 	Ventilator geblokkeerd.	Ventilator werkt niet. Raadpleeg uw leverancier.
11 	BMS spanning te hoog.	De aangesloten lithium accu heeft een te hoge spanning gedetecteerd. Raadpleeg uw leverancier.

Als de foutoorzaak is weggenomen kan de acculader worden herstart door de acculader even van de netspanning te halen.

6. Specificaties

c-Go // specificaties/model	6A	8A	10A	12A
Accu type	Lithium ijzer fosfaat (LiFePO4) 25.6V of 2 x 12.8V			
Accu capaciteit bereik	12-60Ah	16-85Ah	20-100Ah	24-120Ah
Netspanningsbereik	220-240Vac (nominaal) 176-264Vac (bereik)			
Netfrequentie	50/60 Hz			
Uitgangsspanning nominaal	24V			
Uitgangsspanning bereik	12-36V			
Uitgangsstroom bereik	0.25 – 6A	0.25 – 8A	0.25 – 10A	0.25 – 12A
Maximaal geleverd vermogen *	180W	240W	300W	360W
Rendement	> 90% bij vollast en 230Vac			
Beveiligingen	Polariteit , Uitgang spanning , Temperatuur			
Afmetingen	210 x 175 x 65mm			
Laad status indicatie	3 LED's			
Gebruik	Alleen voor binnen gebruik			
Temperatuurbereik, actief *	0 – 40°C			
Temperatuurbereik, opslag	-15 - +50°C			
Koeling	Passief	Passief	Actief (ventilator)	Actief (ventilator)
Maximale luchtvochtigheid	95% (niet condenserend)			
Veiligheidsklasse	II			
Normering	CE (LVD, EMC, RoHS)			
Standaarden	EN60335-2-29 , EN12184 , ISO7176-21, EN60601-1-2, Van toepassing zijnde RED directive standaarden			

* Bij verhoogde omgevingstemperaturen of onvoldoende koeling kan het geleverde vermogen gereduceerd worden.



EC Declaration of conformity

We: **IVRA Electronics B.V.**

Address: **Delta 105**
6825 MN Arnhem, the Netherlands

herewith declare under our sole responsibility that:

Product range: **c-Go II 24V/6A, 24V/8A, 24V/10A, 24V/12A battery chargers**
Article numbers: **526-25xx (xx=01~75)**

to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of:

Directive: **Applied specific European standards:**

Low voltage
(2014/35/EU) **EN-IEC60335-2-29:2021 + A1:2021**
Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-29: Particular requirements for battery chargers

EMC
(2014/30/EU) **EN-IEC60601-1-2:2015 + A1:2021**
Medical electrical equipment – Part 1-2:
General requirements for basic safety and essential performance
– Collateral standard: Electromagnetic disturbances –
Requirements and tests

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
Electromagnetic Compatibility (EMC)
standards for radio equipment and services

Radio
(2014/53/EU) **ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019**
Wideband transmission systems;
Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band;
Harmonised Standard for access to radio spectrum.

RoHS
(2011/65/EU)

provided that the equipment is installed and used according to our instructions.

Date of issue: **18th August 2025**

Signed:
(project manager)